



Hinweis:

Die Fertigbreite⑥ wird Achsmaß Säulen gemessen. Der seitliche Überstand von 54mm pro Säule muss bei der Wahl der Fertigbreite berücksichtigt werden

Legende

- ① Fertighöhe (bis Oberkante Montagekonsole Typ A) = Bestellmaß
- ② Säulenabstand (Befestigungsebene Wand bis Achse Säule)
- ③ Höhe vorne (Säulenhöhe / Durchgangshöhe Querstrebe) = Bestellmaß (max. 3000mm)
- ⑤ Neigung
- ⑥ Fertigbreite (Achsmaß Säulen) = Bestellmaß
- ⑦ Ausfall (Hinterkante Kasten bis Endkappe Führungsschiene) = Bestellmaß
- ⑧ Überstand Führungsschiene (min. 100mm, max. 500mm)
- ⑨ Durchgangshöhe vorne
- ⑩ Achtung: Kann je nach Abmessungen tiefer sein als③
- ⑩ Ausladung horizontal



Bei Verwendung der Wandkonsole D ist darauf zu achten, dass die Montageplatte nicht seitlich über die Anlage hinausragt.



Benennung: **Eleganza / Eleganza-Protect, Säule absenkbar**
Maßnahme Anlagenkombination, Wandmontage

Erstellungsdatum

Name

17.05.2021

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN