



PTA: Putzträgerstäke außen (Stärken von 10mm bis 130mm, in 10er Schritten)

PTI: Putzträgerstäke innen (Stärken von 10mm bis 130mm, in 10er Schritten)

**H=LLA**

Benennung: TOP MINI plus 220 RvU mit Insektenschutz innen  
Kunststoffaufsatzelemente

Erstellungsdatum

Name

30.11.2016

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN