



Hinweise:

- Neigungsverstellung: 2° bis 30°
- minimale Breite: 1420mm
- Einzelelement bis 6000mm Breite herstellbar
- Ausfall bis max. 5500mm
- Flächenbegrenzung beachten
- Eleganza: 30m²
- Eleganza protect: 26m²



Bei Verwendung der Wandkonsole D ist darauf zu achten, dass die Montageplatte nicht seitlich über die Anlage hinausragt.

Hinweis:

Die Fertigbreite ⑥ wird Achsmaß Säulen gemessen. Der seitliche Überstand von 54mm pro Säule muss bei der Wahl der Fertigbreite berücksichtigt werden

Legende

- ① Fertighöhe (bis Oberkante Montagekonsole Typ A) = Bestellmaß
- ② Säulenabstand (Befestigungsebene Wand bis Achse Säule)
- ③ Höhe vorne (Säulenhöhe / Durchgangshöhe Querstrebe) = Bestellmaß (max. 3000mm)
- ④ Säulenverlängerung (+/- 500mm), nur möglich bei Säule starr
- ⑤ Neigung
- ⑥ Fertigbreite (Achsmaß Säulen) = Bestellmaß
- ⑦ Ausfall (Hinterkante Kasten bis Endkappe Führungsschiene) = Bestellmaß
- ⑧ Überstand Führungsschiene (min. 100mm, max. 500mm)
- ⑨ Durchgangshöhe vorne
- Achtung: Kann je nach Abmessungen tiefer sein als ③
- ⑩ Ausladung horizontal



Benennung: Eleganza / Eleganza-Protect, Säule starr, mit Varioplus
Maßabnahme Einzelelement, Wandmontage

Erstellungsdatum

Name

17.05.2021

AWT

Zeichnung dient als auftragsbezogene Information (unterliegt nicht dem Änderungsverfahren)

FÜR DIESE ZEICHNUNG BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN